

DESA



NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: AP 30R (Intelligent system)

Funkce


- (1) Ultrafialové světlo: Čistička obsahuje ultrafialové světlo, které pomáhá vytvářet zdravé prostředí v místě, kde je umístěna.
- (2) Automatický časovač: Čistička pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.
- (3) Třírychlostní ventilátor: Rychlá, střední a pomalá jsou 3 rychlostní úrovně čističky.
- (4) Dálkové ovládání: V balení naleznete i ultra-tenký dálkový ovladač.



Součásti


- (1) Ultrafialové světlo: Ničí bakterie s úspěšností překračující 90,2%
- (2) Nano TiO₂: Účinnost při ničení bakterií přesahuje 99,99%. Také pohlcuje zápach, plísně, rez a další škodlivé prvky ze vzduchu.
- (3) HEPA filtr: Pohlcuje částice menší než 0,0001 mm, například pyl, prach nebo bakterie. Účinnost tohoto filtru je vyšší než 99,97%.
- (4) Aktivní uhlíkový filtr: Zachycuje a rozkládá více než 90% škodlivých plynů obsažených ve vzduchu jako jsou formaldehydy, sirovodík a amoniak. Také zabijí viry a bakterie.
- (5) Vstupní filtr: Omyvatelný filtr pohlcuje větší částice
- (4) Ozón: Hustota ozónu je v čističce menší než 0,04 PPM, což eliminuje škodlivé plyny, pachy a bakterie.
- (5) Anion: Hustota anionu je v čističce větší než 5 milionů iontů/cm³, čímž čistička odstraňuje dým a zkvalitňuje ovzduší v místnosti.

Nákres zařízení



LCD Displej a dálkové ovládání

① LCD



② Dálkové ovládání



Instrukce k provozu

(1) Instalace HEPA filtru



① otevřete mřížkový kryt



② vložte HEPA filtr



③ zavřete mřížkový kryt

(2) Výměna ultrafialového světla




① Uchopte UV světlo a otočte ho o 90 stupňů, poté jej vyndejte.



② Světlo stejně nasadíte zpět a upevníte jej do držáků.

(3) Připojení k proudu


Zastrčte přípojku do zásuvky. LCD displej se rozsvítí a bude ukazovat následující:



Poznámka: Displej se automaticky zhasne po 10-ti vteřinách.

(4) Zapnutí/vypnutí

Zmáčkněte tlačítko POWER, jednotka začne pracovat a LCD obrazovka ukáže:



(5) Nastavení programu

Pomocí tlačítka módu se můžete přepínat mezi těmito programy:

MANUAL: Jednotka se musí vypnout manuálně

AUTO: Čistička pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.

2HOURS/4HOURS: Jednotka se automaticky vypne za 2 nebo 4 hodiny

(6) nastavení funkcí

Stiskněte tlačítko funkce a vyberte si mezi ANION nebo OZÓN funkcí. Pokud je jednotka přepnuta do módu OZÓN, automaticky se po dvou hodinách přepne zpět do ANION módu (výjimku tvoří program AUTO)

(7) UV/TiO₂ nastavení

Pomocí tlačítka UV/TiO₂ můžete zapínat/vypínat dané funkce.

(8) Rychlost ventilátoru

Stiskněte tlačítko SPEED a přepínejte mezi jednotlivými úrovněmi rychlosti.

(9) Paměť

Čistička má paměťový systém, který umožňuje jednotce pracovat v takovém nastavení, ve kterém byla dříve vypnuta.

Struktura procesu filtrace



(1) omývatelný vstupní filtr



2) dvouvrstvý filtr

- ① HEPA: Eliminace pylů a bakterií
- ② Aktivní uhlík: Odstraňuje acetaldehydy a pachy



(3) Rozměry: 9.2 x 2.4 x 188 mm



(4) UV/TiO₂

Informace k UV světlu

- (1) Ultrafialové světlo má standartní životnost okolo 5000 hodin používání.
- (2) Před výměnou světla vždy vypojte čističku z elektřiny

Upozornění pro používání HEPA filtru

- (1) standartní životnost filtru je 1 rok, při osmihodinovém denním používání.
- (2) Filtr vyměňujte pouze, když je čistička vypnutá.
- (3) Neomývejte filtr vodou.
- (4) Před použitím vybalte filtr z obalu.

Technické parametry

Rozměry	Napětí	Výkon	Určeno pro	Rychlost ventilátoru	Doba filtrace	Hlučnost
320X170X300 mm	AC220-240V 50Hz	≤40W	30 m ²	Pomalá: 40m ³ /h	2 hod	≤25dB
				Střední: 60m ³ /h	1,5 hod	≤35dB
				Rychlá: 120m ³ /h	0,5 hod	≤40dB

Produkt	Rozměry	Napětí	Výkon	vln. délka	životnost	typ
Ultraviolet light	135.9X16 (mm)	220-240V	4W	254NM	5000H	G5

Údržba a čištění

1. Vypojte elektro-přípojku z proudu i z přístroje.
2. Utřete povrch čističky navlhčeným hadříkem. Usušte povrch suchou látkou.
3. Nepoužívejte k čištění média s tvrdým povrchem ani čisticí prostředky.




UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VODĚ ANI JINÝM TEKUTINÁM.

Upozornění

Prosím, důkladně si přečtěte následující upozornění, abyste se ujistili, že zařízení můžete používat správně a bezpečně

Diagram



	 FORCE Pozor na zařízení, pokud je pod proudem	 FORCE Rozebírat zařízení smí pouze servisní technik	 FORCE Chraňte před vlhkem	 FORCE Napájejte pouze odpovídajícím napětím
	 FORBID Neopravujte zařízení sami, když se poškodí kabel. Můžete způsobit zkrat nebo požár.	 FORBID Nechte volný průchod vzduchu. Jinak se snižuje čistící efekt a může se vznítit oheň	 FORBID Chraňte před dětmi	 FORCE Nevystavujte zařízení většímu proudu. Ten může zapříčinit zkrat a rozbití celého spotřebiče.
	 FORCE Používejte pouze originální adaptér, dodávaný s čističkou	 Attention Naše společnost má vysvětlovací právo na všechny zmíněné parametry. V případě jakýkoliv změn vás nebudeme informovat.		

	 FORCE Před čišťením vypněte zařízení a vyjměte baterie.	 FORCE Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vypojte jej z proudu.
	 FORCE Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, zápalností a výbušností.	 FORCE Neměňte délku propojovacího kabelu.
	 FORCE Před vysunutím kabelu ze zásuvky, vypněte zařízení.	 Attention Pokud je místnost bez přísunu vzduchu nebo je v ní otevřený oheň, větrejte. Čistička nefunguje jako ventilátor.
	 Attention Pokud jednotka přestane sama od sebe pracovat, zkuste ji vypojit a minutě znovu zapojit do proudu.	